لتجنب مخاطر الحريق

في المنزل:



أتركوا طرقًا أمنة للخروج في جميع الأوقات.



لا تزيدوا التحميل على المقابس الكهربائية.



انتبهوا لأغراض المدخنين عند استخدامها.



احتفظوا بأسطوانات غاز البروبان في الخارج.



انتبهوا لأجهزة الطهي، مثل آلات القلي.



تجنبوا تشغيل الأجهزة الكهربائية المنزلية عند عدم



ضعوا بعيدًا عن متناول الأطفال أي شيء ساخن أو من شأنه التسبب في نشوب حريق (أغراض المدخنين، على سبيل المثال).



drummondville.ca



خدمة السلامة من الحرائق والسلامة المدنية

310، شارع كوكبيرن، دروموندفيل (كيبيك) J2C 4L7

819 474-8999 | incendie@drummondville.ca

Toleo la kiswahili pia linapatikana Versión en español disponible

Version française disponible

intro

ÉQUIPE D'INTÉGRATION

تمت ترجمة هذه الوثيقة بفضل تعاون منظمة

introdrummondville.ca

DES NOUVEAUX ARRIVANTS

.Intro Drummondville





















دليل الوقاية من الحريق للوافدين الجدد

سيارة الإسعاف

هناك حالة طارئة؟ اتصل ب 1-1-9

1-1-9 هو عبارة عن مركز للاتصالات يتلقى مكالمات الطوارئ الواردة من المواطنين ويقوم بالتعامل معها. يمكن

الاتصال به من هاتف المنزل أو من الهاتف النقال أو

عند الاتصال ب 1-1-9، من المهم المحافظة على هدوئكم.

اشرحوا الغرض من اتصالكم وأجيبوا قدر المستطاع على

الأسئلة التي تُطرح عليكم. لا تغلقوا الخط حتى يأذن لكم بذلك.

الهاتف العمومي (مجانًا).

عندما يتعلق الأمر بحادث أو بإصابة خطيرة تتطلب عناية طبية عاجلة.

الشرطة

<u>♣</u>

عندما يتعلق الأمر بأعمال إجرامية (عنف أو مشاجرة أو أعمال تخريبية أو سرقة أو غير ذلك).

رجل المطافئ

عندما يتعلق الأمر بحريق أو مواد خطرة أو بالتدخلات البحرية.







النسخة العربية | يوليو 2022

بمجرد حدوث حريق محتمل، لا تتقمصوا دور البطولة، بل اتصلوا ب 1-1-9

خطة الإخلاء

• ينبغى وضع خطة واضحة للإخلاء تسمح لكم بمغادرة منزلكم في أقل من 3 دقائق وتحديد مكان للتجمع في الخارج معروف للجميع.

ءالخإلا ةطخ

• لا تعودوا أبداً إلى مبنى قد اندلعت فيه النيران، سواء لإنقاذ شخص أو حيوان أو لاستعادة بعض المتعلقات الشخصية. لدى رجال الاطفاء المعدات لمساعدتكم!















ول أكسيد الكربون



(大)

لافتة الخروج

إنذار الحريق









محفز يدوي



مطفأة الحريق



 \bigcirc

أول أكسيد الكربون

تعد هذه التدابير إلزامية وتوجد في المباني

جهاز إنذار الدخان

مطفأة الحريق

خلفكم ومن الاتصال ب 911.

جهاز استشعار

سواء أكان يعمل بالكهرباء أو بالبطارية، فمن

وهو يصدر إشارة صوتية بمجرد اكتشاف

الدخان. تحققوا من أداءه التشغيلي شهريًا، وقوموا باستبداله عند تغيير التوقيتات الزمنية. لا

ينبغي استخدامها فقط عند وجود موقد يوقد

بو اسطة الأخشاب أو الكريّات. تُستخدم عند بداية الحريق وتوجه لقاعدة ألسنة النيران، على مسافة قدرها 1.5 متر، مع التأكد من وجود مخرج

اللازم تواجده في كل طابق من المبنى السكني،

متعددة الوحدات والمساكن.

يجب تثبيت جهاز لاستشعار أول أكسيد الكربون و أكثر حيث توجد غرف النوم عندما يكون هناك مرآب متصل بمقر السكن أو موقد أو مدفأة أو أي جهاز احتراق آخِر (يعمل بالبروبان أو الغاز لطبيعي أو الزيت أو ما شابه).



ĿnĿnl

هذه في بعض المباني.

تتوافر تدابير الحماية الإضافية

لافتة الخروج

يجب تعيين موضعها لإخلاء العقار الخاص بكم بسرعة. عند نشوب حريق، أمامكم أقل من 3 دقائق للخروج.



يتيح تشغيل جهاز إنذار الحريق وإبلاغ شاغلي العقار الأخرين باكتشاف حريق محتمل لتشغيله قوموا بالسحب لأسفل. من اللازم تشغيله قبل استخدام مطفأة الحريق.



إنذار الحريق يصدر إشارة صوتية تنطلق في جميع أرجاء المبنى عند اكتشاف حريق محتمل. توجهوا إلى مكان التجمع بالخارج دون استخدام المصعد ُ وأغلقوا الأبواب خلفكم.

